



SOUTHERN HUMBOLDT UNIFIED SCHOOL DISTRICT



Board of Trustees

Collett Fenske
Jessica Willis
Cinnamon O'Neill-Paula
Christine Doyka
Brandy Bremer

Administration

Stephanie
Steffano-Davis
Superintendent

Saundi Phillips
Assistant
Superintendent

Principals

Jill Mohorovich
Jennifer McClure
Julie Thomas-Steinle

Directors

Lisa Cory
Transportation

Stan Daly
Maintenance &
Operations

Vanessa Fouquette
Fiscal Services

Julie Lyon
Food Services

Tori Miclette
Human Resources &
Communications

Sarah Wilson
Special Education

Estimados padres,

Verizon en cooperación con la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor de los EE. UU. ha emitido el retiro del mercado de los dispositivos de punto de acceso móvil Verizon Ellipsis Jetpack que se utilizan para el aprendizaje a distancia. Durante las últimas semanas, se les informó que la batería de iones de litio en los puntos de acceso móvil puede sobrecalentarse, lo que representa un riesgo de incendio y quemaduras.

Estamos trabajando con Verizon de la manera más rápida y eficiente posible para intercambiar todos los dispositivos Ellipsis Jetpack que fueron emitidos por la escuela por un punto de acceso móvil Orbic Speed, sin ningún costo.

Si su dispositivo está apagado actualmente, **enciéndalo para que el Ellipsis Jetpack pueda recibir dos (2) actualizaciones automáticas** de software de forma inalámbrica. Es muy importante que apague y encienda su dispositivo para poder realizar estas actualizaciones críticas. Sabrá que se ha aplicado la actualización del software cuando vea el número de identificación del dispositivo en la pantalla. Una vez aplicada la actualización del software, los usuarios deben dejar el dispositivo conectado mientras está encendido. Cuando no esté en uso, el dispositivo debe apagarse, desenchufarse de su fuente de carga y almacenarse de forma segura hasta que reciba el dispositivo de reemplazo.

La escuela/distrito trabajará directamente con Verizon para intercambiar los dispositivos. Póngase en contacto con su sitio escolar para cambiar su dispositivo.

Como un recordatorio y para ayudar a promover el funcionamiento seguro de todos los dispositivos, siga estas recomendaciones:

- Cuando no esté en uso, apague y desenchufe su dispositivo.
- Coloque su dispositivo sobre una superficie plana, sólida y resistente, como un piso o una mesa.
- Para una ventilación óptima, no utilice el dispositivo sobre una cama, sofá, silla u otra superficie suave. Y asegúrese de que su dispositivo no esté cubierto por una almohada, manta u otro artículo.
- Mantenga los dispositivos a temperatura ambiente cuando estén en uso.
- Utilice solo cargadores aprobados, incluido el cable proporcionado.
- Desenchufe su dispositivo una vez que esté completamente cargado. Los dispositivos no deben dejarse enchufados de forma continua.
- No exponga las unidades a temperaturas extremas durante períodos prolongados.
- No exponga la unidad o su batería al agua u otros líquidos.
- No deje caer las unidades y no inserte ningún objeto dentro de la batería o la unidad.

Gracias por su paciencia y comprensión. Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre la tecnología que se le proporcionó, comuníquese con su escuela para obtener ayuda.

Atentamente,

Tori Miclette
Director of HR/Communications

110 School Rd; P.O. Box 650, Miranda, California 95553
Telephone: (707) 943-1789 Fax: (707) 943-1921

<http://sohumusd.com>

"Intelligence plus character - that is the goal of true education." - Martin Luther King Jr.